

8. Si hay cualquier signo de que el cable este dañado en lo más mínimo, todo el aparato debe ser enviado al servicio técnico autorizado.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador. Deje enfriar la unidad antes de enrollar los cables alrededor de la base para el almacenamiento.
10. Una vez utilizado el Tostador, no tocar las superficies hasta que el aparato se haya enfriado.
11. No coloque este aparato sobre o cerca de un gas caliente o quemador eléctrico, o en donde se podía tocar un horno caliente o un horno de microondas.
12. No utilice abrasivos, limpiadores cáusticos o limpiadores de horno para limpiar este aparato.
13. Precaución: Cuando utilice este aparato, deje suficiente espacio por encima y por todos los lados para la circulación del aire. No permita que este roce cortinas, revestimientos de paredes, ropa, trapos de cocina u otros materiales inflamables durante el uso. Se debe tener precaución en las superficies donde el calor puede causar un problema.
14. ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.
15. No utilice la tostadora sin la bandeja. La bandeja para migas se debe limpiar con regularidad. No permita que las migajas se acumulen en la bandeja.
16. No utilice este aparato con cualquier producto alimenticio que contenga azúcar o productos que contengan mermelada o confitura.
17. Si se daña el cable de suministro, debe ser sustituido por el servicio técnico autorizado.
18. Este aparato no está destinado al uso por personas (incluyendo niños) con una incapacidad física, sensorial o mental, capacidad, o falta de experiencia y el conocimiento; a menos que se les haya dado la supervisión o las instrucciones de utilización del aparato por una persona responsable por su seguridad.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento.
- ADVERTENCIA: Nunca intente extraer tostadas atascadas, panecillos o cualquier otro elemento, con un cuchillo u otro objeto con el tostador enchufado, el contacto con elementos que pueden causar electrocución. Deje que el aparato se enfríe, desconectar y retirar con cuidado el pan.

#### POLIZA DE GARANTIA VALORY

**ACETOGEN** garantiza al comprador original de esta TOSTADOR DE PAN, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la TOSTADOR DE PAN, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la TOSTADOR DE PAN en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la TOSTADOR DE PAN.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Darle uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

**IMPORTANTE:** Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD GARANTIA Y SERVICIO



SERVICIO TECNICO 390 27 00

Serviciotecnico@acetogen.cl

www.acetogen.cl

Conozca la amplia gama de productos Valory visitando nuestro sitio web



## Manual del Usuario

### TOSTADOR DE PAN MODELO VTB 660



Antes de usar por primera vez su Tostador de Pan, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.  
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A., que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.  
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES



Modo de Uso

1. Conecte el tostador a un toma corriente en buen estado que tenga conexión a tierra.
2. Inserte 1 a 2 rebanadas de pan tipo molde u otro tipo de pan que le permita el acceso y salida del tostador.
3. Seleccione el regulador de tostado girando la perilla de regulación.  
Nota. Cuando utilice el tostador por primera vez, se sugiere que lo utilice en intensidades bajas.
4. Baje la palanca de funcionamiento hasta abajo y el tostador empezara a funcionar.
5. En algunos minutos cuando su pan este en el dorado seleccionado, su tostador se detendrá automáticamente, levantándose la palanca de funcionamiento y las rebanas de pan.

6. Retire las rebanadas de pan.

Función Descongelar

Si desea tostar pan recién sacado del refrigerador, esta función adiciona un tiempo extra al proceso, lográndose el mismo nivel de tostado, sin modificar la posición del selector.

Inserte las rebanadas de pan en el tostador manteniendo el selector en la posición usada habitualmente para el pan a temperatura normal

Baje la palanca de funcionamiento hasta que quede trabajando y presione de inmediato el botón descongelar. La luz piloto del botón descongelar se encenderá.

En algunos instantes el tostador se detendrá automáticamente, levantándose la palanca de funcionamiento y las rebanadas de pan. La luz piloto del botón descongelar se encenderá.

Función Recalentar.

Si desea recalentar esta función permite recalentar el pan sin alterar su grado de tostado.

Inserte las rebanadas de pan tostado en el tostador.

Baje la palanca de funcionamiento, hasta que quede trabajando y presione de inmediato el botón recalentar. La luz piloto del botón recalentar se encenderá.

Luego de un tiempo el tostador se detendrá automáticamente, levantándose la palanca de funcionamiento y las rebanadas de pan. La luz piloto se apagará.

Botón detener

Este tostador cuenta con un botón detener que le permitirá terminar el proceso de tostado o cualquier función seleccionada.

Si usted requiere volver a tostar su pan luego de haber presionado el botón cancelar, puede que sea necesario adecuar la intensidad de tostado mediante el selector.

Como retirar bandeja de miga ( Este tostador incluye una bandeja de migas, la cual permite de forma rápida y conveniente remover las migas. Asegúrese siempre de desconectar el tostador y espere que se haya enfriado antes de retirar la bandeja para migas. Límpiela con un paño húmedo, séquela y vuelva a ubicar en la tostadora.

Limpieza y mantenimiento.

1. Siempre desenchufe la tostadora del toma corriente y deje que se enfríe antes de limpiar.
2. No use limpiadores abrasivos. Simplemente limpie el exterior con un paño limpio y húmedo.
3. Para eliminar todos los trozos de pan que quedan en el tostador. Gire el tostador boca abajo y agite suavemente. Nunca intente extraer tostadas atascadas, panecillos o cualquier otro elemento, con un cuchillo u otro objeto, cuando el tostador se encuentre enchufado ya que puede causar electrocución. (Deje que el tostador se enfríe, desconectar del toma corriente y retirar con cuidado el pan).
4. Nunca enrolle el cable alrededor del exterior del tostador, utilice los soportes de almacenamiento de cordones en la parte inferior de la tostadora.

Instrucciones de Seguridad.

1. Por favor, lea estas instrucciones antes de operar y conservar para futuras referencias.
2. Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja ninguna parte del aparato en agua o cualquier otro líquido.
3. Tenga precaución cuando el aparato se usa cerca de niños.
4. Siempre utilice el aparato sobre una superficie seca y plana.
5. No utilice este aparato al aire libre.
6. Siempre desconecte de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No utilice el aparato si está dañado, enviar al servicio técnico autorizado para su reparación.